

MONTERINGSANVISNING

Aluminiumkornisch
Skjutdörrsbeslag
för max 65 kg trädörrar



i

- 1x a
- 1x b
- 6x c
- 1x d
- 1x e
- 1x f
- 1x* g
- 1x* h
- 1x i
- 1x j
- 1x k
- 1x l
- 1x m

*Gummiknopen ska bytas ut vid hårt slitage eller liknande problem – kontakta kundtjänsten vid behov.

i

DT = 40		
X mm	A1 mm	A2 mm
3	17,5	23
4	16,5	24
5	15,5	25
6	14,5	26
7	13,5	27
8	12,5	28
12	8,5	32

WOH Vägöppningens höjd
 WOW Vägöppningens bredd
 TOFFS Höjd av färdigt golv
 HIH Höjd av monteringshål
 RL Löpskenans längd
 DW Dörrens bredd
 DH Dörrens höjd
 DT Dörrens tjocklek

****Enligt kundens önskemål**

1

OBS!
Vid montering av dörrstopprofilen ska löpskenans placering ändras. Följ ytterligare information i separat monteringsanvisning!

1. 2. 3. 4.

Ø 8 mm

2

Kontrollera murverket – lämpliga infästningsdon tillhandahålls av kunden.

5 x 70

3

OBS!
Vid montering av Soft-Close ska utlösaren monteras i detta steg. Följ ytterligare information i separat monteringsanvisning!

DT = 40	
X mm	A1 mm
3	17,5
4	16,5
5	15,5
6	14,5
7	13,5
8	12,5
12	8,5

DT Dörrens tjocklek

1. 2. TX 30 14 Nm

