

MONTERINGSVEJLEDNING

Aluminiumskabe
Skydedørsbeslag
til trædøre op til 65 kg



i

1x a, 1x b, 6x c, 1x d, 1x e, 1x f, 1x* g, 1x* h, 1x i, 1x j, 1x k, 1x l, 1x m

*Gummibufferen skal udskiftes i tilfælde af kraftig slitage eller lignende problemer – kontakt kundeservice om nødvendigt.

i

DT = 40		
X mm	A1 mm	A2 mm
3	17,5	23
4	16,5	24
5	15,5	25
6	14,5	26
7	13,5	27
8	12,5	28
12	8,5	32

WOH Vægåbningshøjde
WOW Vægåbningsbredde
TOFFS Toppen af færdig gulvoverflade
HIH Højde på installationshuller
RL Løbeskinne længde
DW Dørbredde
DH Dørhøjde
DT Dørtykkelse

**Bestemmes af kunde

1

BEMÆRK:
Ved installation af en dørstopprofil skal løbeskinnens position ændres. Vær venligst opmærksom på yderligere oplysninger i den separate vejledning!

1. 2. 3. 4.

Ø 8 mm

2

Murværket skal kontrolleres – kunden skal selv sørge for passende fastgørelsesmateriale.

5 x 70

3

BEMÆRK:
Ved installation af en Soft-Close, skal udløseren monteres på dette trin. Vær venligst opmærksom på yderligere oplysninger i den separate vejledning!

DT = 40	
X mm	A1 mm
3	17,5
4	16,5
5	15,5
6	14,5
7	13,5
8	12,5
12	8,5

DT Dørtykkelse

1. 2. TX 30 14 Nm

