

# MONTERINGSFORSKRIFT

## Monteringsanvisning for vådrumsdøre

**WETROOM  
QUALITY**



**JELD WEN**  
DOOR SOLUTIONS

Europavej 1  
DK-7280 Sdr. Felding

**Tlf. 70 130 430**

Fax 70 130 431

Danmarksvej 9

DK 9670 Løgstør

**Tlf. 70 130 530**

Fax 70 130 531

**[www.jeld-wen.dk](http://www.jeld-wen.dk)**

---

## 1. Modtagelse

---

Hvis varerne er ordrebekræftede til – frit leveret ved vognkant – overtager modtageren ansvaret for leveringen ved fragtbilens vognkant.

Modtageren skal ved modtagelsen nøje kontrollere forsendelsen; for transportskader og at det leverede antal colli stemmer overens med følgesedler og fragtbreve.

Såfremt at der konstateres transportskader eller manglende colli, skal dette noteres på fragtbrevet inden, der underskrives for modtagelsen.

---

## 2. Ansvar

---

Det er af stor betydning for dørens egenskaber og funktion, at monteringen sker korrekt og i henhold til monteringsvejledningen.

Ansvaret for korrekt montering af døren påhviler alene den/de personer som udfører monteringen. Såfremt monteringen ikke udføres korrekt og afviger fra monteringsvejledningen, bortfalder garantien for de leverede produkter.

---

## 3. Generelt

---

Dørene bør altid monteres af faglærte håndværkere og efter gode traditionelle danske håndværkerprincipper.

Før monteringen af dørene påbegyndes, skal det kontrolleres, om de leverede døre stemmer overens med bestillingen og ordrebekræftelsen/følgeseddelen.

Såfremt der er bestilt/ordrebekræftet løst beslag såsom håndtag, låsebesætninger, lukkeanordninger m.m. skal det kontrolleres, om dette er leveret, som bekræftet.

Endvidere kontrolleres det, om dørens karmydermål, åbningsretning m.m. passer til hulmålet i muren.

Vær opmærksom på at kravet til fugebredder mellem mur og karm kan overholdes (*se fugebredder senere i anvisningen*).

Hvis hulmålet i muren ikke tillader, at døren kan monteres korrekt, skal den ansvarlige entreprenør eller byggeledelse kontaktes og anmodes om at udbedre dette.

Bemærk at ændringer af de leverede døres mål og udførelse, som sker på byggepladsen efter leveringen, medfører bortfald af garanti på dørene.

---

## 4. Fastgørelse

---

Alu.-karme fra M-7 til og med M-13 døre, leveres med samlet karm og er forboret til monteringsskrue (*kun sidehængte*).

Alu.-karme fra M-14 og derover, leveres usamlede inkl. samlingsbeslag og forboret til monteringsskruer (*vedr. samling af alu.-karme se samlevejledningen*).

Trækarme til maling leveres generelt usamlede og er ikke forboret til monteringsskruer. Til forborede alu.-karme medleveres der hvide eller transparente plast-afdækningspropper.

Fastgørelse af karm til mur skal udføres minimum 3 steder pr. karmside. Ved dobbeltdøre M-14 og derover skal topkarmen fastgøres til mur i midten af murhullet.

Ved fastgørelse til mur skal der udføres en solid opklodsning. Opklodsningen skal nøje tilpasses, så karmfastgørelsen er stabil, samt korrekt afstand mellem dørplade og karm opnås.

Såfremt alu.-karmene leveres med bundkarm, skal der udføres solid og stabil understøtning af denne.

Valg af fastgørelsesskruer, ravpluks, m.m. skal altid afgøres af den/de personer, som monterer dørene, da det er meget vigtigt, at der ved valget tages hensyn til murens beskaffenhed og konstruktion. Start altid med fastgørelse af sidekarmen i hængselsiden.

Inden endelig fastgørelse af dørkarmen, skal det sikres og kontrolleres, at karmen er i lod, samt at karmen er placeret i rigtig højde i forhold til færdig gulv.

Dørpladen skal ved åbning i 90 og 180 grader, altid kunne åbnes/lukkes uden at berøre overkanten af færdig gulvbelægning.

---

## 5. Fugebredde

---

Fugeafstanden mellem dørkarm og mur/gulv bør ikke være mindre end 5 mm og større end 20 mm.

Ved vådrumsdøre med alu.-karm, hvor der skal udføres fuge med elastisk fugemasse, bør fugen ikke være mindre end 8 mm og større end 12 mm på grund af fugemassens holdbarhed.

Luftafstanden mellem dørplade og karm skal være 3 mm +/- 1 mm.

Ved dobbeltdøre skal luftafstanden mellem dørpladerne være 4 mm +/- 1 mm.

---

## 6. Kontrol

---

Ved montering af dørsæt med alu.-karm skal fastgørelse til mur altid udføres i karmenes forboringer til monteringsskruer.

Afslut karmmonteringen med montering af de medleverede plast-afdækningspropper.

Kontroller at døren er forsynet med bestilte/ordrebekræftede beslagdele såsom låsekasser, hængsler m.m. Kontroller herefter, at det færdigmonterede dørsæt kan åbne/lukke korrekt og at fuge/luftafstande er korrekte.

Endvidere kontrolleres, at låsens falle/rigel kan bevæges let og ubesværet, samt lukkes korrekt i karm slutblikket.

Vær opmærksom på, at hvis dørgreb/besætninger spændes for hårdt om dørpladen, kan det medføre, at låsekassen ikke fungerer korrekt.

Kontroller, at hængslerne kører let og ubesværet, det anbefales at smøre hængslerne med syrefri fedt eller lignende.

---

## 7. Overfladebehandling

---

Ved trækarme, der skal malerbehandles, skal dørpladen og evt. tætningslister i karmen afmonteres, før malerarbejdet påbegyndes.

Dørplader og tætningslister må først genmonteres, når karmmalingen er så tør, at der ikke sker nogen form for klæbeeffekt på dørpladens overflader.

---

## 8. Vigtigt

---

Af hensyn til vådrums-dørpladernes kantbeklædninger, må der aldrig anvendes højtryksrensere til rengøring af dørene, da der er fare for at kantbeklædningerne bliver rykket løs. Hvis der anvendes højtryksrensere, bortfalder garantien for dørene. Der må aldrig anvendes opløsningsmidler på alu.-karmenes pulverlakerede overflader. Trækarme til maling må ikke anvendes til vådrum, da de er af organisk materiale, og der ydes ingen form for garanti på trækarme, der er monteret i vådrum.

Som afslutning på montagen af dørene, bør den/de personer, der udfører monteringen, udlevere en bruger- og vedligeholdelsesvejledning til slutbrugeren.