

Byt förrådsdörren till en säker och välisolerad!

Cyklar, barnvagnar, golfklubbor och annan sportutrustning. För många är förrådsutrymmet navet i hemmets organisation. Att då välja en ytterdörr som står emot inbrott så optimalt som möjligt, som isolerar vintertid och där arkitekturen rymmer med ytterdörren på huvudhuset, ger flera fördelar. Nu är årstiden här som gör det enklare att byta dörren och är du händig, gör du jobbet smidigt på egen hand.



Före! Att välja en vanlig ytterdörr till förrådet ger både ökad säkerhet och bättre isolering. Här ska vi byta ut den gamla, gula dörren mot vår Function Atlantic.



Efter! Att byta ytterdörr behöver inte alls vara speciellt krångligt för dig som är hyfsat händig. Följ vår steg-för-steg-guide.



Steg 1. Ta bort den gamla dörren och karmen. Försök att ta bort den gamla dörren med så lite påverkan på kringliggande konstruktion som möjligt för att undvika extra arbete i slutändan. Lagg sylpapp och isolering i dörrhålet för att förebygga fuktvandring innan du börjar montera den nya karmen.



Steg 2. Häng ur den nya dörren ur karmen. Lossa bakkantssäkringarna vid gångjärnen och lyft försiktigt av dörren. Lagg dörren på pallbockar för att skydda ytan och göra det enklare att hantera monteringen.



Steg 3. Montera karmen. Ställ karmen i dörrhålet och mät in överstycket så att karmen står rakt i våg. Palla upp karmsidorna så att karmen står stumt mot underlaget. Tröskeln ska vara stum när dörren är färdigmonterad.



Steg 4. Fäst gångjärnssidan. Skruva fast gångjärnssidan i väggen, börja upptill och kontrollera att karmen står i lod. Om karmsidan slagit sig, justera innan du drar åt skruvarna helt.



Steg 5. Montera och justera dörren. När gångjärnssidan sitter är det dags att hänga på dörren. Denna har bakkantssäkring som dörren hängs på först, innan man hänger den på gångjärnen. Skruva sedan fast skruvarna som medföljer, genom gångjärnen in i dörren.



Steg 6. Avslutande moment. Dreva mellan karm och vägg och dölj sedan glipan mellan vägg och karm med foder och foga vid behov. Vid montering av tröskelplåten fylls spåret i tröskeln med silikon för att fästa plåten. Var noga med att både tröskel och tröskelplåt är stumma mot underlaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lisa Östberg, lisa@perpr.se. Tel. 072-333 09 56

Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.

JELD-WEN har sitt huvudkontor i Charlotte, N.C., USA, och är en ledande global tillverkare av byggprodukter med ett av de bredaste urvalen av fönster, inner- och ytterdörrar samt väggsystem. JELD-WENs varumärkesfamilj omfattar JELD-WEN® i hela världen, LaCantina™ och VPI™ i Nordamerika samt Swedoor® och DANA® i Europa. Besök JELD-WEN.com för mer information.